


Anleitung Zeitanlage Handball in der Ludgerushalle

Anschluss

Das Bedienteil befindet sich im Schrank im „Hausmeisterraum“ der Halle und kann mit dem Schlüssel geöffnet werden. Es sind das Bedienteil sowie das Kabel zu entnehmen. Der Stromanschluss des Kabels wird in die Kabeltrommel gesteckt. Das andere Ende des Kabels wird passend mit der Nut in die Anschlussbuchse des Bedienteils gesteckt und vorsichtig festgedreht. Die Kabeltrommel wird in die Steckdose unterhalb der Anzeige gesteckt. Über die Kabeltrommel kann zusätzlich der Laptop mit Strom versorgt werden.

Einstellen der Zeitanlage für Handball



Die Anzeige fragt zunächst nach dem Spielmodus. Hier auf **Manuell** lassen und mit  bestätigen. Andernfalls mit den Pfeiltasten anpassen.



Dann über das Zahlenfeld die Spielzeit eingeben.

Die Eingabe mit  bestätigen





Die Auswahl Spielzeit vorwärts mit bestätigen



Danach erscheint die Spielanzeige

Übersicht der Funktionen der Tasten



Taste	Funktion
	Tore für Heim erhöhen
	Tore für Heim verringern
	Tore für Gast erhöhen
	Tore für Gast verringern
	Hupe manuell auslösen
	Anzahl der gespielten Minuten erhöhen
	Anzahl der gespielten Sekunden erhöhen
	Anzahl der gespielten Minuten verringern
	Anzahl der gespielten Sekunden verringern
	Die Zeit starten und stoppen. Zustand siehe LEDs
	Halbzeit wechseln